

PBF GAMES

Popis hry

PBF GAMES je obrazkový výherní hrací přístroj řízený mikroprocesorem.

- při vkladu bankovek 50 až 5000 Kč se připíše na kredit 50 až 5000 bodů.
- hráč může volitelně získat nebo vyplatit kredit také prostřednictvím obsluhy pomocí klíče.
- vložená částka je připsána na elektronická i elektromechanická počítadla IN.
- nejvyšší sázka na jednu hru je 5Kč.
- maximální výhra z jedné hry je 750 Kč.

Dle licence lze zpřístupnit minimálně jednu z těchto her:

- CRAZY FRUIT
- 4SPIN
- MAGIC PONDS
- HOT FRUIT
- TRANSYLVANIAN GOLD

Herní plán

MAXIMÁLNÍ SÁZKA: 5 Kč

MOŽNÉ SÁZKY: (1, 2, 3, 4, 5) Kč

MAX. VÝHRA Z HRY: 750 Kč

MIN. VÝHERNÍ PODÍL: 84%

VLOŽENÍ KREDITU: - kredit může být vložen v případě osazení billakceptoru bankovkami hodnot 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 a 5000 Kč. V případě osazení mincovníkem mincemi hodnot 5, 10 nebo 20 Kč, popřípadě pomocí klíče obsluhou.

Vložená částka je připsána na elektronická i elektromechanická počítadla IN.

VÝPLATA KREDITU: - kredit může být kdykoliv vyplacen hráči pomocí výplatního klíče. V případě osazení – může být výhra vyplacena hopperem. Vyplacená částka je připsána na elektronická i elektromechanická počítadla OUT.

UPOZORNĚNÍ: Hra na VHP je osobám mladším 18 let zakázána !!!

CRAZY FRUIT

Popis hry

| | |
|----------------|---|
| Průběh hry: | <ul style="list-style-type: none">- při vkladu bankovek 50 až 5000 Kč se připsá na kredit 50 až 5000 bodů.- hráč může volitelně získat nebo vyplatit kredit také prostřednictvím obsluhy pomocí klíče.- vložená částka je připsána na elektronická i elektromechanická počítadla IN.- tlačítkem SÁZKA zvolte požadovanou sázku na hru.- stiskem tlačítka START se začnou otáčet 3 opticky znázorněné válce a vložená částka se odečte z kreditu.- ukazují-li válce po zastavení některou z výherních kombinací zobrazenou ve výherní tabulce, objeví se tato výhra v políčku WIN, v opačném případě je hra pokládána za ukončenou. |
| AUTOSTART: | - pokud hráč déle podrží tlačítko START, aktivuje pokračování hry. |
| GO HRA: | - probíhá se sázkou 5 bodů. Pokud zůstane svítit symbol GO, je výhra připsána do políčka WIN. |
| SUPER HRA: | - z kreditu je odečte minimálně 1 bod. Pokud zůstane svítit symbol GO, je výhra připsána do políčka WIN. |
| BONUS HRA: | - pokud se objeví 3 symboly hvězd na výherní linii 1, obdrží hráč po mystery výhře ještě bonus feature. |
| RISK: | - každou výhru je možno násobit 2krát až do výše max. výhry. |
| MYSTERY VÝHRA: | - pokud hráč obdrží 3 symboly hvězd ve výherní linii, získá výhru v rozmezí min. a max. výhry dané sázky. |

Herní plán:

| | |
|-------------------|--|
| MAXIMÁLNÍ SÁZKA: | 5 Kč |
| MOŽNÉ SÁZKY: | (2, 3, 4, 5) Kč |
| MAX. VÝHRA Z HRY: | 750 Kč |
| VÝHERNÍ PODÍL: | 84 - 93% |
| VLOŽENÍ KREDITU: | <ul style="list-style-type: none">- kredit může být vložen v případě osazení billakceptoru bankovkami hodnot 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 a 5000 Kč. V případě osazení mincovníkem mincemi hodnot 5, 10 nebo 20 Kč, popřípadě pomocí klíče obsluhou.Vložená částka je připsána na elektronická i elektromechanická počítadla IN. |
| VÝPLATA KREDITU: | - kredit může být kdykoliv vyplacen hráči pomocí výplatního klíče. Vyplacená částka je připsána na elektronická i elektromechanická počítadla OUT. |

Všechny výhry jsou z políčka WIN automaticky převedeny do políčka WINBANK.

Všechny výhry se řídí platnou tabulkou výher (lze zobrazit tlačítkem HELP) pro danou hru a sázku.

Maximální výhra z jedné hry je 750 Kč.

Případnou reklamaci výhry či poruchy VHP vyřizuje obsluha.

UPOZORNĚNÍ: Hra na VHP je osobám mladším 18 let zakázána !!!

4SPIN

Popis hry

| | |
|----------------|--|
| Průběh hry: | <ul style="list-style-type: none">- při vkladu bankovek 50 až 5000 Kč se připsá na kredit 50 až 5000 bodů.- hráč může volitelně získat nebo vyplatit kredit také prostřednictvím obsluhy pomocí klíče.- vložená částka je připsána na elektronická i elektromechanická počítadla IN.- počet výherních linií 10: 5 zleva a 5 zprava- tlačítkem SÁZKA zvolte požadovanou sázku na hru.- stiskem tlačítka START se začnou otáčet 4 opticky znázorněné válce a vložená částka se odečte z kreditu.- ukazují-li válce po zastavení některou z výherních kombinací zobrazenou ve výherní tabulce, objeví se tato výhra v políčku WIN, v opačném případě je hra pokládána za ukončenou. |
| AUTOSTART: | <ul style="list-style-type: none">- pokud hráč déle podrží tlačítko START, aktivuje pokračování hry.- autostart je možno volitelně aktivovat samostatným tlačítkem |
| GO HRA: | - probíhá se sázkou 5 bodů. Pokud zůstane svítit symbol GO, je výhra připsána do políčka WIN. |
| SUPER HRA(SG): | - z kreditu je odečte minimálně 1 bod. Pokud zůstane svítit symbol GO, je výhra připsána do políčka WIN. |
| BONUS HRA: | - pokud se objeví minimálně 3 symboly BONUS v CRISS-CROSSu, obdrží hráč 10-20 bonus her. Výhry v bonus hře jsou CRISS-CROSS. |
| RISK: | - každou výhru je možno násobit 2krát až do výše max. výhry. |
| MYSTERY VÝHRA: | - pokud hráč obdrží 3 symboly hvězd ve výherní linii, získá výhru v rozmezí min. a max. výhry dané sázky. |

Herní plán:

| | |
|-------------------|--|
| MAXIMÁLNÍ SÁZKA: | 5 Kč |
| MOŽNÉ SÁZKY: | (1, 2, 3, 4, 5) Kč |
| MAX. VÝHRA Z HRY: | 750 Kč |
| VÝHERNÍ PODÍL: | 84 - 93% |
| VLOŽENÍ KREDITU: | - kredit může být vložen v případě osazení billakceptoru bankovkami hodnot 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 a 5000 Kč. V případě osazení mincovníkem mincemi hodnot 5, 10 nebo 20 Kč, popřípadě pomocí klíče obsluhou. Vložená částka je připsána na elektronická i elektromechanická počítadla IN. |
| VÝPLATA KREDITU: | - kredit může být kdykoliv vyplacen hráči pomocí výplatního klíče. V případě osazení – může být výhra vyplacena hopperem. Vyplacená částka je připsána na elektronická i elektromechanická počítadla OUT. |

Všechny výhry jsou z políčka WIN automaticky převedeny do políčka WINBANK.

Všechny výhry se řídí platnou tabulkou výher na obrazovce pro danou hru a sázku.

Maximální výhra z jedné hry je 750 Kč.

Případnou reklamaci výhry či poruchy VHP vyřizuje obsluha.

UPOZORNĚNÍ: Hra na VHP je osobám mladším 18 let zakázána !!!

MAGIC POND

Popis hry

| | |
|--------------------|---|
| Průběh hry: | <ul style="list-style-type: none">- při vkladu bankovek 50 až 5000 Kč se připíše na kredit 50 až 5000 bodů.- hráč může volitelně získat nebo vyplatit kredit také prostřednictvím obsluhy pomocí klíče.- vložená částka je připsána na elektronická i elektromechanická počítadla IN.- tlačítkem SÁZKA zvolte požadovanou sázku na hru.- stiskem tlačítka START se začne otáčet 5 opticky znázorněných válců a vložená částka se odečte z kreditu.- ukazují-li válce po zastavení některou z výherních kombinací zobrazenou ve výherní tabulce, objeví se tato výhra v políčku WIN, v opačném případě je hra pokládána za ukončenou. |
| AUTOSTART: | - pokud hráč déle podrží tlačítko START, aktivuje pokračování hry. |
| RIZIKO – „GO HRA“: | Po stlačení tlačítka „GO HRA“ může hráč hrát hru „červená-černá“. Hráč musí uhádnout správnou barvu . 1hra = 5 kreditů. |
| SUPER HRA: | SUPER HRA je za jeden kredit. Po obdržení SUPER HRY musí hráč zmáčknout tlačítko START pro start SUPER HRY. Každá ze Super Her je podobná Mystery výhře. |
| BONUS HRA: | Pokud se 3 nebo více symbolů „Žabka“ objeví v jakékoliv pozici na válcích je dosaženo BONUS feature. V tomto bonusu musí hráč skákat přes liliové listy na konec jezera. Za každý dobrý skok obdrží hráč výhru, když hráč neskočí na správný list a potopí se – BONUS hra končí. Pokud se mu podaří dosáhnout poslední řádek listů, dostává se do dalšího levelu Bonus hry. V tomto levelu musí hráč najít žabku v jezeře. Pokud má štěstí, potom obdrží výhru. Pokud nemá štěstí, potom ztrácí všechny výhry z tohoto levelu. |
| RISK: | Jakákoliv výhry může být zdvojnásobena až na maxwin dané sázky – maximálně však 8x výběrem karet – červená nebo černá |
| MYSTERY VÝHRA: | - pokud hráč obdrží 3 nebo více symbolů „MYSTERY“ ve výherní linii, získá výhru v rozmezí min. a max. výhry dané sázky. |

Herní plán:

| | |
|-------------------|--|
| MAXIMÁLNÍ SÁZKA: | 5 Kč |
| MOŽNÉ SÁZKY: | (1, 2, 3, 4, 5) Kč |
| MAX. VÝHRA Z HRY: | 750 Kč |
| VÝHERNÍ PODÍL: | 86 - 96% |
| VLOŽENÍ KREDITU: | <ul style="list-style-type: none">- kredit může být vložen v případě osazení billakceptoru bankovkami hodnot 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 a 5000 Kč. V případě osazení mincovníkem mincemi hodnot 5, 10 nebo 20 Kč, popřípadě pomocí klíče obsluhou.Vložená částka je připsána na elektronická i elektromechanická počítadla IN. |
| VÝPLATA KREDITU: | - kredit může být kdykoliv vyplacen hráči pomocí výplatního klíče. Vyplacená částka je připsána na elektronická i elektromechanická počítadla OUT. |

Všechny výhry jsou z políčka WIN automaticky převedeny do políčka WINBANK.

Všechny výhry se řídí platnou tabulkou výher (lze zobrazit tlačítkem HELP) pro danou hru a sázku.

Maximální výhra z jedné hry je 750 Kč.

Případnou reklamaci výhry či poruchy VHP vyřizuje obsluha.

UPOZORNĚNÍ: Hra na VHP je osobám mladším 18 let zakázána !!!

HOT FRUIT

Popis hry

| | |
|--------------------|--|
| Průběh hry: | <ul style="list-style-type: none">- při vkladu bankovek 50 až 5000 Kč se připíše na kredit 50 až 5000 bodů.- hráč může volitelně získat nebo vyplatit kredit také prostřednictvím obsluhy pomocí klíče.- vložená částka je připsána na elektronická i elektromechanická počítadla IN.- tlačítkem SÁZKA zvolte požadovanou sázku na hru.- stiskem tlačítka START se začnou otáčet 5 opticky znázorněné válce a vložená částka se odečte z kreditu.- ukazují-li válce po zastavení některou z výherních kombinací zobrazenou ve výherní tabulce, objeví se tato výhra v políčku WIN, v opačném případě je hra pokládána za ukončenou. |
| AUTOSTART: | - pokud hráč déle podrží tlačítko START, aktivuje pokračování hry. |
| RIZIKO – „GO HRA“: | Po stlačení tlačítka „GO HRA“ může hráč hrát hru „červená-černá“. Hráč musí uhádnout správnou barvu . 1hra = 5 kreditů. |
| SUPER HRA: | SUPER HRA je za jeden kredit. Po obdržení SUPER HRY musí hráč zmáčknout tlačítko START pro start SUPER HRY. Každá ze Super Her je podobná Mystery výhře. |
| RISK: | Jakákoliv výhra může být zdvojnásobena až na maxwin dané sázky – maximálně však 8x výběrem karet – červená nebo černá |
| MYSTERY VÝHRA: | - - pokud hráč obdrží 3 nebo více symbolů „ZVON“ (SCATTER) , získá výhru v rozmezí min. a max. výhry dané sázky. |

Herní plán:

| | |
|-------------------|--|
| MAXIMÁLNÍ SÁZKA: | 5 Kč |
| MOŽNÉ SÁZKY: | (1, 2, 3, 4, 5) Kč |
| MAX. VÝHRA Z HRY: | 750 Kč |
| VÝHERNÍ PODÍL: | 90 - 98% |
| VLOŽENÍ KREDITU: | <ul style="list-style-type: none">- kredit může být vložen v případě osazení billakceptoru bankovkami hodnot 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 a 5000 Kč. V případě osazení mincovníkem mincemi hodnot 5, 10 nebo 20 Kč, popřípadě pomocí klíče obsluhou.Vložená částka je připsána na elektronická i elektromechanická počítadla IN. |
| VÝPLATA KREDITU: | - kredit může být kdykoliv vyplacen hráči pomocí výplatního klíče. Vyplacená částka je připsána na elektronická i elektromechanická počítadla OUT. |

Všechny výhry jsou z políčka WIN automaticky převedeny do políčka WINBANK.

Všechny výhry se řídí platnou tabulkou výher (lze zobrazit tlačítkem HELP) pro danou hru a sázku.

Maximální výhra z jedné hry je 750 Kč.

Případnou reklamaci výhry či poruchy VHP vyřizuje obsluha.

UPOZORNĚNÍ: Hra na VHP je osobám mladším 18 let zakázána !!!

TRANSYLVANIAN GOLD

Popis hry

| | |
|--------------------|--|
| Průběh hry: | <ul style="list-style-type: none">- při vkladu bankovek 50 až 5000 Kč se připíše na kredit 50 až 5000 bodů.- hráč může volitelně získat nebo vyplatit kredit také prostřednictvím obsluhy pomocí klíče.- vložená částka je připsána na elektronická i elektromechanická počítadla IN.- tlačítkem SÁZKA zvolte požadovanou sázku na hru.- stiskem tlačítka START se začnou otáčet 3 opticky znázorněné válce a vložená částka se odečte z kreditu.- ukazují-li válce po zastavení některou z výherních kombinací zobrazenou ve výherní tabulce, objeví se tato výhra v políčku WIN, v opačném případě je hra pokládána za ukončenou. |
| AUTOSTART: | - pokud hráč déle podrží tlačítko START, aktivuje pokračování hry. |
| RIZIKO – „GO HRA“: | Po stlačení tlačítka „GO HRA“ může hráč hrát hru „+/-“, pokud získá + obdrží výhru, pokud obdrží – prohrál. 1hra = 5 kreditů. |
| SUPER HRA: | SUPER HRA je za jeden kredit. Po obdržení SUPER HRY musí hráč zmáčknout tlačítko START pro start SUPER HRY. |
| RISK: | Jakákoliv výhra může být zdvojnásobena až na maxwin dané sázky |

Herní plán:

| | |
|-------------------|--|
| MAXIMÁLNÍ SÁZKA: | 5 Kč |
| MOŽNÉ SÁZKY: | 5 Kč |
| MAX. VÝHRA Z HRY: | 750 Kč |
| VÝHERNÍ PODÍL: | 84 - 93% |
| VLOŽENÍ KREDITU: | <ul style="list-style-type: none">- kredit může být vložen v případě osazení billakceptoru bankovkami hodnot 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 a 5000 Kč. V případě osazení mincovníkem mincemi hodnot 5, 10 nebo 20 Kč, popřípadě pomocí klíče obsluhou.Vložená částka je připsána na elektronická i elektromechanická počítadla IN. |
| VÝPLATA KREDITU: | - kredit může být kdykoliv vyplacen hráči pomocí výplatního klíče. Vyplacená částka je připsána na elektronická i elektromechanická počítadla OUT. |

Všechny výhry jsou z políčka WIN automaticky převedeny do políčka WINBANK.

Všechny výhry se řídí platnou tabulkou výher (lze zobrazit tlačítkem HELP) pro danou hru a sázku.

Maximální výhra z jedné hry je 750 Kč.

Případnou reklamaci výhry či poruchy VHP vyřizuje obsluha.

UPOZORNĚNÍ: Hra na VHP je osobám mladším 18 let zakázána !!!